

リモコンの接続について


よくあるご質問で、リモコンの接続がうまくいかない場合は、RoadViewer 撮影モジュール

操作マニュアル 7 ページ記載の以下の手順をご確認ください。

リモコンの電源を入れるとき（毎回）



リモコンの電源を入れる際は毎回必ず **S** ボタンを押しながら、電源スライドスイッチを **A** 側へスライドしてください。

暫くすると、スマホ画面上部の Bluetooth 表示が  のように変わってペアリングしたことが確認できます。

上記方法（ゲームパッドモード）での起動を行わないと

- 撮影ボタンが効かない
- スティックでのズーム操作ができない
- 画面にカーソルが現れる

といった症状（通常リモコンモードでの起動）になり、RoadViewer では正しく利用できませんのでご注意ください。

※ 通常は上記方法で接続できますが、暫く待っても Bluetooth 表示が  に変わらない（ペアリングできない）場合は、<http://mapview.jp/rv/report.html> 内「Q&A リモコンが動きません」を御参考の上、ペアリング操作から行ってください。